

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso 4 Clínica
Pabellón Unidad de Enfermería
YORK
S/R
S/R

~ ~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	664
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3886 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.5	
Calor	40.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.3	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.19 0.17 0.15 0.25

mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

30-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica