

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P2º Estac. Manquehue
UMA 98 Bioquímica - Hematología
INTERCAL
MA08-195-178-148-0
149631.1.1

S/R N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1664 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
✓
~
~
~
>
>
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	40.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal	
Motor 1	~		6.74	6.85	6.91	8.4	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

15-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito **Rodrigo Cisternas**

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica