

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Pasillo Poniente 3
YORK
YGFC08CBAHEFL
F5047011FA08684

**~ ~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1300
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3339 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	38	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja Motor 1 0.26 0.24 0.22 0.33 Motor 2 0.26 0.25 0.22 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
i	

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica