

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
ANWO
FCA1000CT
K113100758

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1050
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7269 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.5		
Calor	36.8		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
1.8	1.5	1.1		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Electricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.33	0.28	0.22	0.5		
0.31	0.29	0.25	0.5		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-02-2022		

Andrés Ramírez

Técnico 2

Técnico 1

Rodrigo Cisternas

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica