

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Medico Jefe Traumatologia
ANWO
FCA500CT
K112054133

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	845
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4317	
Vitacura 5951	
Noviembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4.2	3.1	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.35 0.29 0.26 0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	12-11-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica