

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -1 Hemodialisis	
Hemodiálisis, Bodega Interior	
MCQUAY	
MCW400H	
106C5236003903	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Co
N° de Activo Fijo

176	
S/R	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución Área

3404
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.9

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>a</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.33	0.31	0.5

mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica