

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Coordinador
HAMMER
WAC-V-51EH10R50
6901202150286

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	•

Correlativo de Fan Coil	1181
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

9629
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.35 0.32 0.29 0.44 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	19-04-2022		

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica