

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma 03 Pabellón Nº15
INTERCAL
MA03-24-18-20-0-H
108602.2.2

N° de Activo Fijo 50002815-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2553
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.9	
Calor	36.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.33	0.98	0.86	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica