

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma Pabellon 5 Maquina N°2
INTERCAL
MF01-26-19-21-0-H
139802.1.1

N° de Activo Fijo

50003190-0

9143

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 5951 Abril, 2022

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8	
Calor	34.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.5
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.28	2.34	2.22	4.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1
Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute Luis Osorio

07-04-2022

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica