

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sector Anillo P6º Clinica	
Uma 01 Pabellón Nº14	
INTERCAL	
MA03-24-18-20-0-H	
108602.2.1	

N° de Activo Fijo 50002814-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7005
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	34	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.3
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.15	1.22	1.2	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención:

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

10-02-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica