

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica	
Uma 85 Banco De Sangre	
YORK	
BPS7	
ZLLM015807	

N° de Activo Fijo 50000567-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9176	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	11.3			
Calor	11.3			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.9
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.23	2.2	2.35	3.15
Motor 2	~		2.65	2.53	2.6	3.55

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención:

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

07-04-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica