

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Hemodialisis
Hemodiálisis, Poniente 1
YORK
YGFC06CBAHEF-R
F5011006EF20334

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
~
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	640
N° de Activo Fijo	50001382-0

N° OT 3410 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.2
Calor	37.5

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.34 0.31 0.28 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica