

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil	
Piso 2 Clinica	
Rayos X Sala Equipos scanner 3	
ANWO	
FCA1000CT-M	
340703163038C0600100003	

~ ~ ~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1977
N° de Activo Fijo	S/R

6542 Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	12.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.42 0.39 0.37 0.56 Motor 2 0.41 0.39 0.37 0.56 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

25-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica