

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split	
Jardín Manquehue	
Radioterapia, Sala Maquina 1 A	
ANWO	
GEP36E-DOO	
9U828900002455	

N° de Activo Fijo

50003891-0

5061

Vitacura 5951

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de Condensador

Limpieza de Evaporador

Chequeo de válvulas

Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Revisión y limpieza de componentes eléctricos

Reapriete de borneras de motor

Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓

Medición de Consumos Fléctricos (A)

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.9		
Calor			
Retorno			

			Medicion de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.51			0.8
Ventilador Interior						
Compresor 1						8.42
Compresor 2						
		•	•	•		-

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica