

ORDEN DE TRABAJO

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Equipo      | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación   | Subt -2                      |
| Descripción | Vex Sub. Estac. Electrica 1  |
| Marca       | YILIDA                       |
| Modelo      | SYT15115                     |
| Serie       | THS15-1520                   |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo    | S/R                      |
| N° OT                | 9238                     |
| Edificio             | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022              |
| Área                 | Mantenición              |

|  |   |
|--|---|
| Chequeo de correas                             | ✓ |
| Alineación de poleas                           | ✓ |
| Cambio de correas                              | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción             | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                    | ✓ |
| Limpieza general del equipo                    | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                     | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica)    | ✓ |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|

|       | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|       |      |      | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor | ✓    |      | 3.25                                | 3.27 | 3.38 | 5.09    |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 12-04-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica