

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Jefe de Gestión de Imágenes
YORK
YGF04CBAHEFXR
50530G92626997

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	108
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3333 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.4	
Calor	38.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.34

mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica