

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Unidad Manejadora de Aire
Ubicación	Sala De Maq. P6° Clínica
Descripción	Uma Pabellón Hemodinamia
Marca	INTERCAL
Modelo	MF01-34-19-19-0-H
Serie	145941.1.1

N° de Activo Fijo	50003353-0
N° OT	5498
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de juntas, lonas y aislación	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.9
Calor	10.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	11
-------------------------------------	----

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor 1	✓		2.58	2.38	2.61	4.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica