

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Sala Reuniones	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123613	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	487
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	3878
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	40.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.42	0.38	0.3	0.5
0.35	0.3	0.25	0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica