

Limpieza serpentín de Agua Caliente

ORDEN DE TRABAJO

N° de Activo Fijo

Período de Ejecución

N° OT

Edificio

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
SALA DE MAQUINA P.E.T., CLÍNICA
Uma 45 Resonancia Nº 2 Sala De Maq.
YORK
XTI-051X048-BAHA050A
2DTMXT0035

~ ~

6207
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

50001628-0

Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		6.21	6.38	6.19	8.1
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

21-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica