

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Shaft de Telecomunicaciones
YORK
YGFC10CBAHEFXLDE
50530B70447555

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1280
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3349
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	10.5

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.39
 0.37
 0.34
 0.55

 0.37
 0.35
 0.33
 0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica