

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Sur, Medico Jefe, Departamento Medicina Interna Ex
√ðRk
YGFC06CBASEFR
F0877003CE08469

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1775 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4384
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Mediciór	Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja	
3.4	2.6	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.27 0.24 0.22 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Andres Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica