

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma 55 Pabellón N°11
YORK
CS32SHMP
92124570I

N° de Activo Fijo 50000535-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7092	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>✓</b>
~

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.8
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.6
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.32	1.25	1.3	2.7
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute Luis Osorio

10-02-2022

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica