

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil	
Subterraneo N°2 M	lo
C.I.M	
ANWO	
FCA800CT	
K113031771	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil		
N° de Activo Fijo		

136	
S/R	

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

3824
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.9
Calor	42

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.9

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.26	0.24	0.22	0.3
0.24	0.22	0.2	0.3
·			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica