

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
Sub.3° Torre Medica
Split 16 A Informatica
YORK
SICH/50B
662564524

N° de Activo Fijo

50001722-0

3042

Vitacura 5951

N° OT

Área

Edificio
Período de Ejecución

ecución Octubre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros

Limpieza rejilla(s) de extracción

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de Condensador

Limpieza de Evaporador

Chequeo de válvulas

Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Revisión y limpieza de componentes eléctricos

Reapriete de borneras de motor

Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)

Chequeo de Temperaturas (*C)			
Frío	10.8		
Calor			
Retorno			

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
✓		3.84	3.72	3.77	5.1
~		3.51	3.47	3.62	5.1
					17

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantencjön Grupb 1

OR Glapber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica