

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Piso 5 Oficina de Jefe de Cardiología
ANWO
FCA400CT-M
C7069874124000013

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1250
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT
Edificio
Período de Ejecución
Área

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.6

33.9

impieza general del equipo	✓	
		Madiaián da Oanau

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4	3.5	3	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.21	0.2	0.02	0.39

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	24-09-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2 Angel Ramos



Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica