

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Entrada Informe Neuro Radiologia
YORK
YGFC05CBAHEFXREG
50531E03048579

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

438	
S/R	

2063

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

	Vitacura 5951	
ución	Septiembre, 2021	
	Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	41

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3	2.4	1.9

Motor 1 0.28
Motor 2
Motor 3

	Medición de Consi	umos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.22	0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica