

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterráneo N°2 MO	
Medico 3	
ANWO	
FCA400CT	
K117071645	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil	1966	
N° de Activo Fijo	50003516-0	

N° OT	9690
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 11.4		
Calor	39.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2.3	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta Media Baja Nomii				
0.28	0.26	0.24	0.42	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-04-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica