

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Maneja	adora de Aire
Sala De Maq.	P6º Clínica
UMA 64 Enferm	ería y Anexos
YOF	RK
CS50SF	IMP-D
92124	317F

N° de Activo Fijo	50002809-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7989
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
✓
>
>
>
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.1
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.72	1.74	1.81	1.9
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

02-03-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica