

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
P3° CLINICA
SALA DE EQUIPOS ANGIOGRAFIA
MIDEA
MOB1-12HN
D210088360415418150135

N° de Activo Fijo 50002796-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3754
AV. VITACURA 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8			
Calor	34			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.1			0.29
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.1
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-10-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica