

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 9 Torre Norte
Descripción	Oncología Ambulatoria
Marca	ANWO
Modelo	FCA800CT
Serie	K113100712

Correlativo de Fan Coil	1160
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	7492
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	33

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.9	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.37	0.34	0.32	0.5
0.19	0.17	0.15	0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica