

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Hemodialisis
Hemodiálisis, Poniente 1
YORK
YGFC06CBAHEF-R
F5011006EF20334

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	640
N° de Activo Fijo	50001382-0

N° OT 6068 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	37.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.2	1.7

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.38 0.35 0.32 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

19-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica