

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Densitómetro
YORK
YGFC08CBAHEF
F5030012EK08705

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

830 50002758-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

8594
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	32

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.6	2.3

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Electricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.29	0.27	0.25	0.33
0.28	0.26	0.24	0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

17-03-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica