

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subterráneo N°1
Descripción	Piso -1 Radioterapia Ofc. Medicos
Marca	YORK
Modelo	YGFC04CBAHEF-R
Serie	F5011004EF20261

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1245
50002393-0
2249
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	38.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.3

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24	0.22	0.2	0.3

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventiva

Fecha Mantenimiento: 29-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenimiento  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica