

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 5 Clinica	
Hall De Espera 5	
YORK	
FCHW1200W31932P	
UBGM025786	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
	<u>_</u>

Correlativo de Fan Coil	1999
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4233 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13
Calor	38

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.68 0.59 0.38 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica