

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
ESTAR PERSONAL UCI PEDIATRICA, PISO 1 NORTE VITACURA (FX HAB 111) YORK
CCPB0514
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil	1022
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

9269	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.1	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.38 0.35 0.32 0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	13-04-2022

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica