

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -3 Vit
Bodega Anatomía Patológica Nº 2
ANWO
FCA1200CT-M
3409932910903050100002

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
<b>~</b>	
N/A	
N/A	
<b>✓</b>	
N/A	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	528
N° de Activo Fijo	50003896-0

N° OT 7349

Edificio Av. Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.4		
Calor	9.4		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4.5	4.2	3.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.35 0.32 0.28 0.67 Motor 2 0.34 0.3 0.27 0.67 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
oboci radioneo.	OCTOMIZE THEIR CHOICE PROTECTION	—
Fecha Mantención:	17-02-2022	

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica