

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Odontologia - Box 3 Radiologia
YORK
YGFC07CBAHEFXXLDE
50530N60400549

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1228	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT 5263 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.1	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.25 0.23 0.21 0.48 Motor 2 0.2 0.19 0.18 0.26 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica