

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Periferica Area Telecomunicaciones
MCQUAY
CW800C
1078C054308

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1224 S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4339
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Nominal

0.7

0.7

	Chequeo de Temperaturas (°C)	
✓	Frío	10
✓	Calor	0
✓		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.6	3.5	2.4

Alta Media Baja Motor 1 0.5 0.46 Motor 2 0.51 0.44 0.38 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica