

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Limpieza de motor eléctrico

Limpieza general del equipo

Lubricación de rodamientos

Inspección de juntas, lonas y aislación

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas

Chequeo de válvulas

ORDEN DE TRABAJO

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Unidad Manejadora de Aire |
|---------------------------------|
| Azotea P7º Sur Poniente Mo |
| Uma Neonatologia Intensivo 5.11 |
| YORK |
| YSM-50M0709HHL |
| 50531G19819039 |

~ ~

| • | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | |
| N° OT | 6984 | | |
| Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 | | |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022 | | |
| Área | Mantención | | |

50001884-0

Chequeo de Temperaturas (°C) Frío 12.2 Calor 41.7

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 13.8 |
|-------------------------------------|------|
|-------------------------------------|------|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal | |
| Motor 1 | ~ | | 2.41 | 2.39 | 2.47 | 4.85 | |
| Motor 2 | ~ | | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 2 | |

Se realiza mantención preventiva **Observaciones:**

Fecha Mantención: 09-02-2022

Yohansson Henrito Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica