

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Hall De Espera
YORK
YGFC10CBAHEFXXLD-E
F50530F60168975

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

834	
S/R	

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

8597
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

	Medición de Consi	umos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.32	0.29	0.55
0.35	0.32	0.29	0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica