

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma Pabellón Cirugía Nº3
INTERCAL
MF01-28-27-19-0
147821.1.1

50003369-0 N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2557 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.4			
Calor	41.5			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.1
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal	
Motor 1	~		1.58	1.65	1.55	2.6	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	06-10-2021				

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica