

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma Bodega Farmacia
INTERCAL
MA03332928014
10860311

N° de Activo Fijo	50002810-0	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2559
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
✓
~
~
~
>
>
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.4
Calor	41.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	11.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.62	1.68	1.72	2.78
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanan Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica