

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Estar Personal
YORK
YGFC12CBAHEFXXRDE
50530B70447589

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1276
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6443
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.8	
Calor	37.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.1	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.47 0.45 0.43 0.65 Motor 2 0.48 0.45 0.43 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	24-01-2022	

Fecha Mantención: 24-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica