

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 2 Clinica
Descripción	Radiología Intervencional Sala Equipos 1
Marca	YORK
Modelo	YGFC12CBAHEF-2
Serie	F500301EF20121

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1269
50001479-0
3324
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	11

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.42	0.39	0.37	0.65
0.4	0.37	0.35	0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica