

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
OFICINA ENFERMERA JEFE INTERMEDIO, PISO 2
NORTE VITACURA
RMBW0400A00931
7913

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1008
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3940

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Noviembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.6		
Calor	38.3		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.6	3	2.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.48 0.31 0.24 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica