

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 MO
OFICINA ENFERMERA JEFE NEONATOLOGÍA, PISO 1
SUBINO
YGFC08CEBAHEFXRL
50531E19667063

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1824
N° de Activo Fijo	50002106-0

N° OT 6239
Edificio AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Período de Ejecución Enero, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.7	
Calor	42.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.29 0.27 0.28 0.48 Motor 2 0.25 0.23 0.21 0.48 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	21-01-2022	

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica