

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil	
Piso 5 Clinica	
ÁREA LIMPIA INTERMEDIO A, ALA SUR, PISO 5	
CHNICA	
YGFC02CBAHEF-R	
F3004002BI08796	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1610	
50003139-0	

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

4366
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.4	1.9	1.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.09	0.08	0.07	0.13

Observaciones:	Se realiza mantencion preventiva
Fecha Mantención:	16-11-2021

Andres Ramirez

Andrés Ramírez

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica