

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 3 Clinica	
Norte, Periférica	
ANWO	
FCA300CT	
K113100243	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1034
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7753
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10.6
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.6	2.7	1.8

Motor 1 Motor 2 Motor 3

ľ	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>N</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.24	0.23	0.36

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	24-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica