

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 5 CLINICA
GIMNASIO NEURORREHABILITACION (EX 510), PISO 5
SANWO
FCA600CT-M
3407242770491080100018

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1709	
S/R	

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

1784
AV. VITACURA 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.1	
Calor	38.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.7	2	1.5		

Motor 1
Motor 2
Motor 3

N	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.38	0.35	0.3	0.7	

Observaciones:	Se realiza man	ntención preventiva		
Fecha Mantenció	on: 16-09-2021			

Mantensión Grupo 3
OR OLeaner

**Angel Ramos** 

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica