

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 4 TORRE NORTE
SALA RECUPERACION ENDOSCOPIA DIGESTIVA P4
ANWO
FCA1200CT
K113031895

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	/
<b>~</b>	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/

Correlativo de Fan Coil	1337
N° de Activo Fijo	50003831-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7054
AV. VITACURA 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	37.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.38	0.35	0.32	0.6
0.38	0.35	0.32	0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	10-02-2022		

Técnico 2

Técnico 1

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica